

VC1018

VIDEOCITOFONO BIANCO/NERO



MANUALE UTENTE



1. Introduzione



A tutti i residenti dell'Unione Europea
 Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso.

Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto .

La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto ! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, contattare il proprio fornitore.

Il set comprende: 1 unità interna con monitor, 1 staffa di fissaggio per unità monitor, 1 unità esterna con telecamera, 1 staffa di fissaggio per unità esterna, 1 squadretta metallica, 10 metri di cavo per il collegamento elettrico, 1 adattatore di rete ed il presente manuale utente.

2. Informazioni relative alla sicurezza



Prestare molta attenzione durante l'installazione; toccare con il corpo i conduttori elettrici non isolati, può causare elettroshock o folgorazione.

I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

Si consiglia di far eseguire l'installazione del dispositivo, ed eventuali manutenzioni, ad un tecnico qualificato.

Non aprire il dispositivo onde evitare elettroshock.

Installare l'unità monitor in un locale ben ventilato e lontano dalla luce diretta del sole.


Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido (non usare alcol o solventi).

Eventuali danni causati da modifiche apportate al dispositivo, da parte dell'utente, non sono coperti dalla garanzia.

Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e di persone non qualificate.

3. Descrizione

1. monitor 4"
2. LED power
3. tasto monitoraggio
4. tasto allarme
5. tasto apriporta
6. microfono
7. altoparlante
8. regolazione luminosità
9. regolazione contrasto
10. regolazione volume
11. auricolare




1. obiettivo telecamera
2. Illuminatore IR per visione notturna
3. altoparlante
4. campanello
5. microfono



4. Collegamento e installazione

a. Collegamento elettrico

Eseguire i collegamenti elettrici tra le due unità seguendo lo schema riportato a fianco. I terminali 4 e 5 devono essere collegati all'elettroserratura. Al connettore 5 dell'unità monitor deve essere collegata la spina dell'adattatore di rete fornito in dotazione (13,5VDC).




b. Installazione dell'unità monitor

Installare l'unità monitor su di una parete realizzata con materiale non infiammabile lontana da prodotti chimici, eccessivo calore, umidità, luce diretta del sole e da ogni altra fonte di calore o di campi elettromagnetici come ad esempio televisori o casse acustiche. Assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana. Posizionare la piastra di fissaggio ad un'altezza di circa 1,5m da terra, quindi contrassegnare con una matita i punti di foratura. Praticare i fori sulla parete utilizzando un trapano elettrico ed una punta adeguata. Fissare la piastra con i tasselli e le viti fornite in dotazione quindi agganciare a questa l'unità monitor.



c. Installazione dell'unità esterna

Collocare l'unità esterna in un punto lontano da pioggia, neve e dalla luce diretta del sole. Posizionare il supporto ad un'altezza di circa 1,5m da terra quindi contrassegnare con una matita i punti di foratura. Praticare i fori sulla parete utilizzando un trapano elettrico ed una punta adeguata. Fissare il supporto con i tasselli e le viti fornite in dotazione quindi inserire l'unità esterna nel relativo alloggiamento bloccandola con la squadretta metallica e la vite 3MA incluse nella confezione.



5. Funzionamento

Non appena un visitatore preme il pulsante del campanello (4), l'unità interna emette un suono acustico e l'immagine ripresa dall'unità esterna appare sul monitor. Sollevare la cornetta per dialogare con il visitatore (l'immagine rimane visualizzata per 2 minuti). Per terminare la comunicazione riporre la cornetta: il monitor si spegne automaticamente. Se la cornetta non viene sollevata il monitor si spegne dopo circa 30 secondi. Per aprire la porta dotata di elettroserratura (opzionale, 12V, 15 min.) premere il tasto apriporta (5). Premere il tasto (3) per visualizzare in qualsiasi momento l'immagine ripresa dalla telecamera dell'unità esterna. Tenere premuto il tasto allarme (4) per attivare l'allarme acustico sull'unità esterna. Rilasciare il tasto per interrompere l'allarme. Se necessario, agire sui comandi (8) (9) (10) per regolare luminosità, contrasto e volume.

6. Analisi guasti

Immagine poco chiara sullo schermo

Il monitor è colpito dai raggi solari. Provare a fare ombra con la mano.

Immagine assente od offuscata

Vi è la presenza di disturbi sul cavo di collegamento, presenza di onde radio o di forti campi elettromagnetici dovuti alla vicinanza di apparecchi radio. Allontanare questi apparecchi dall'unità monitor.

7. Specifiche tecniche

Segnale d'ingresso	1Vp-p @ 75 Ohm
Unità monitor	
Alimentazione	13,5VDC
Potenza assorbita	max. 12,3W (0,5W in standby)
Pixel	350 x 380 linee TV
Max. lunghezza cavo di collegamento	30m
Dimensioni	219 x 198 x 78mm
Peso	1,8kg
Unità telecamera	max. 300W
Alimentazione	12VDC / 0,5A
Potenza assorbita	max. 2,5W
Risoluzione sensore CMOS	380 linee TV
Sensibilità	0,01 lux
Angolo di ripresa	92°
Dimensioni	130 x 96 x 31mm
Peso	0,6kg
Durata visualizzazione immagine	
Chiamata (cornetta non sollevata)	30secondi
Monitoraggio	10 secondi
Risposta (cornetta sollevata)	2 minuti
Tasto allarme	10 secondi

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso .

manuale scaricato da www.rsatel.com

